

KATALOG PATEK

PRO ŠICÍ A VYŠÍVACÍ STROJE, OVERLOCKY, COVERLOCKY

F053 ZÁKLADNÍ PATKA S FIXACÍ POLOHY



Patka má plastové okénko před jehlou, takže je na šití dobře vidět. Tlačítko fixace polohy udrží patku vodorovně, když začínáte šít na vysokých vrstvách látek a šicí stroj tak správně provazuje.

F080 PATKA PRO SKRYTÝ ZIP

NÁŠ TIP



Tato patka je určena pro šití skrytých neviditelných zipů, které jsou často používány u sukni nebo kalhot. Patka přesně vede zoubky zipu, takže šijete velice blízko zipu.

F023 PRŮHLEDNÁ PATKA



Patka je vhodná pro našívání aplikací a pro šicí techniky, kdy chcete dobře vidět na látku a na šicí stehy.

F007 TEFLONOVÁ PATKA S JINOU PŘILNAVOSTÍ

NÁŠ TIP



Patka má specifickou spodní vrstvu, která dobře klouže. Je určena na šití materiálů jako je koženka nebo laminobavlna, na kterých klasická patka zadržává.


F079 ÚZKÁ ZIPOVÁ PATKA



NÁŠ TIP

Kovová patka je určena pro přišívání zipů. Patka umožňuje oboustranné šití, takže zip můžete našít zleva i zprava.

F036 STAVITELNÁ ZIPOVÁ PATKA



Patka se šroubuje na patkovou tyč a jde volně nastavit vlevo - vpravo, přesně tam, kde potřebujete šít. Díky tomu můžete lehce přišít zipy (krajová plocha patky udržuje okraj zipu), kedry a paspulky.

F002 OBRUBOVACÍ PATKA PRO ŠITÍ ÚZKÉHO LEMU



Patka slouží ke stejnoměrnému olemování (začištění, dvojitému zahnutí) okraje látky. Šije kapsníkové lemy v šířce zahnutí 2,5 mm a používá se pro jemné látky.

F066 KOLEČKOVÁ - VÁLCOVÁ PATKA



Tato patka je určena pro šití těžkých materiálů (např. kůže, koženka, vinyl atp.). Klasická patka na těchto materiálech drhne, zde umožňuje váleček plynulý posun materiálu.

F067 KEDROVACÍ PATKA

NÁŠ
TIP



Na spodní straně má patka dva kulaté zářezy pro vedení kedru - paspulky. Je vhodná k dekorování kabelek, polštářů aj.

F017 NASTAVITELNÁ PATKA PRO ŠITÍ SLEPÉHO STEHU



Slepý steh slouží pro neviditelné začištění spodního lemu sukni nebo společenských kalhot. Spolu se slepým stehem vytvoří neviditelně zapravený lem.

NF098 BORDUROVACÍ PATKA S PRAVÍTKEM



Patka má po obou stranách vodiče. Umožňuje tak šít paralelní ozdobné stehy v přesné vzdálenosti od sebe nebo šít v přesné vzdálenosti od okraje látky.

F016 VODÍTKO PRO PROŠÍVÁNÍ



Díky vodítku ušijete perfektně rovnoběžné švy. Vodítko se připojuje do rychloupínacího držáku patek nebo přímo do kráčející patky.

F015 OVERLOCKOVÁ PATKA



Patka pro začišťování okrajů látky overlockovými stehy. Má speciální trn, díky kterému se steh při šití nestahuje. Vodičí plíšek navíc přesně drží okraj látky vůči obrubovacímu stehu.

F035 PATKA S PRAVÍTKEM




Patka má kovové pomocné pravítko, díky kterému udržíte rovnoměrnou vzdálenost od okraje látky nebo od vedlejšího švu.

F056 PATKA SE STŘEDOVÝM VODIČEM



Patka umožňuje přesné sešívání dvou materiálů, zajistí vám přesné vedení uprostřed látky. Patka se dá použít při prošívání patchworkových švů ozdobným stehem.

SG1 VODIČ ŠVU



Vodič umožňuje šití v přesně nastavené vzdálenosti od jehly. Vodič švu se nasazuje na šroubek a šroubuje se do stehové desky.

F011 QUILTOVACÍ PATKA PRO ROVNÉ ŠITÍ



Potřebujete mít krásně rovný steh? Kulatý otvor pro jehlu vytváří krásný rovný steh a umožňuje šít jemné látky bez toho, aby vám stroj látku vtahoval dovnitř.

F033 KRÁČEJÍCÍ PATKA

NÁŠ TIP



Patka usnadňuje šití více vrstev látky nebo zvlášť měkkých nebo kluzkých materiálů. Látka je patkou podávána shora i zespodu. Tato patka vám ušetří mnoho problémů při šití!

F085 KRÁČEJÍCÍ PATKA KOVOVÁ

NÁŠ TIP



Kráčející patka celokovová. Odolný typ kráčející patky určený pro vysoké zatížení.

F005 PLASTOVÁ PATKA PRO VOLNÉ PROŠÍVÁNÍ F061 OTEVŘENÁ KOVOVÁ PATKA PRO VOLNÉ PROŠÍVÁNÍ

NÁŠ TIP



Patky jsou určené pro volné quiltování (prošívání) látek. Při quiltování je potřeba schovat zoubky podavače. F005 je plastová a průhledná a je tak tišší, než kovová patka. F061 je otevřená, kovová, takže na šití dobře vidíte.

F001 PATCHWORKOVÁ 1/4" PATKA BEZ VODÍTKA F057 PATCHWORKOVÁ 1/4" PATKA S VODÍTKEM



NÁŠ TIP

Patky díky kulatému otvoru šijí krásný rovný steh. U F001 je větší vzdálenost z pravé strany 1/4" (cca 7 mm), menší - levá činí 1/8". F057 má na pravé straně vodítko ve vzdálenosti 1/4" (cca 7 mm) od středu, zleva má další vodítko 1/8".

F062 KRÁČEJÍCÍ PATKA OTEVŘENÁ

NÁŠ TIP



Tato patka má stejnou funkci, jako kráčející patka F033, ale má otevřenou přední část, takže na prošívání pěkně vidíte.

DF2 VYLEPŠENÁ DUÁLNÍ KRÁČEJÍCÍ PATKA

NÁŠ TIP



Kráčející patka s vlastním pohonem včetně možného nastavení diferenciálu. Tato kráčející patka s různými dokoupitelnými výměnnými nastavci je určena pro stroje Brother VQ2, V5, XJ a XP.

F088/F089 QUILTOVACÍ PATKA PRO PRAVÍTKA KOVOVÁ

NÁŠ TIP



Patky určené k volnému prošívání látek s použitím quiltovacího pravítka. Jehla je ve středu patky a patka má poloměr 1/4 palce. F088 je pro stroje s elektronickým nastavením výšky patky.

F012 ŘASÍCÍ PATKA PRO ŘASENÍ MATERIÁLU



Patka umožňuje řasit látku a rovnou ji přišít na podklad. Hustotu řasení nejde přesně nastavit. Pokud potřebujete precizně nastavitelné řasení nebo pravidelné sklady, doporučujeme místo řasící patky koupit Ruffler - řasící a plisovací aparát.

F060 OTEVŘENÁ PATKA PRO ŠITÍ APLIKACÍ

NÁŠ TIP



Tato patka se výborně hodí pro obšívání textilních aplikací, protože přesně vidíte, kam šijete, a materiál má volný přístup. Lze použít pro všechny rovné, entlovací a ozdobné stehy.

F013 / F014 KORDOVACÍ PATKA PRO PŘIŠÍVÁNÍ OZDOBNÝCH PROVÁZKŮ



Tato patka slouží pro přišívání ozdobných šňůrek a provázků. Nabízíme 2 varianty: F013 - pro přišítí 1-3 provázků a F019 pro 1-5 provázků.

F028 PRŮHLEDNÁ PATKA PRO VŠÍVÁNÍ PEREL A KORÁLKŮ



Přišíváte-li řadu korálek, potřebujete šít s patkou přímo nad nimi. Tato patka má přímo ve svém středu prohlubeň, která drží perly nebo korálky na svém místě.

F081 / F082 DVOUÚROVŇOVÁ PATKA PRO PROŠÍVÁNÍ OKRAJE



Tato patka vede různě vysoké vrstvy látky při prošívání - např. lemy, prošívání švů. Je zespodu přizpůsobená na různé výšky zleva a zprava.

F059 SÁMKOVÁ PATKA S 9 PROHLUBNĚMI



Patka je určena pro šití okrasných sámků. Jedná se o zašívání provázků pod materiálem a vytváření okrasných výpustků. Provázek je veden výřezem v patce, prohlubně zároveň udržují přesnou vzdálenost od vedlejší paspulky.

F025 SMYČKOVACÍ PATKA



Tato patka vytváří plastické vysoké smyčky na lícové straně materiálu. Šije se co nejhustším entlovacím (cik-cak) stehem.

F021 PATKA PRO NAŠÍVÁNÍ FLITRŮ



Patka je určena pro zdobení látek flitry. Vede přesně pásek flitrů o velikosti až 5 mm.

F071 NASTAVITELNÝ ZAKLADAČ PRO LEMOVÁNÍ PÁSKOU

NÁŠ TIP



Patka je určena pro našívání sežehleného šikmého proužku o šířce 5-20 mm. Můžete nastavit jak šířku proužku, tak pozici, ve které ho zakladač povede.

NF181 / NF182 ZAKLADAČ PRO OBRUBU 4/8 PALCE A 8/8 PALCE



Lemovač vytváří rovnoměrný dvakrát složený lem látky, je vhodný např. pro lemování prostěradel. Jedná se o variantu 4/8 palce, což je asi 10 mm a 8/8 palce, což je asi 25 mm.

F078 RUFLEK - ŘASÍCÍ A PLISOVACÍ APARÁT



Aparát umí jak pravidelně řasit, tak vytvářet sklady - plisování. Lze plynule nastavit jak intenzitu řasení, tak hloubku i hustotu skládů. Můžete také našasenou vrstvu rovnou našít na podklad.

CHRÁNIČ PRSTŮ



Chráníč se nasazuje na šroubek, který uchycuje držák patky a brání prstům dostat se pod jehlu.
Kód: XG34370001

F014 ZAKLADAČ PRO LEMOVÁNÍ PÁSKOU



Patka pro dekorativní olemování okrajů materiálů textilní páskou o šířce 10-14 mm. Stačí vložit složený pásek dovnitř a o precizní usazení se již postará zakladač.

F083 / F084 PATKA NA KNOFLÍKOVOU DÍRKU



Patka je ideální pro šití knoflíkových dírek na obtížných látkách. Vytvářejte krásně šité knoflíkové díčky na tenkých, silných, ale i strečových tkaninách.

F054 PATKA S BOČNÍM OŘEZEM



Patka v jednom kroku ořezává látku a začišťuje okraj látky overlockovým stehem. Lze také ořezávat a sešít dva materiály současně.

CÍVKY SPODNÍ NITĚ



Sada 10 ks cívek spodní nitě pro běžné typy strojů.
Kód: X52800150

PATKY PRO OVERLOCKY BROTHER

PATKA PRO SLEPÝ STEH

NÁŠ
TIP



Patka je určena pro šití slepého stehu. Slouží k odstřížení, začistění a zalemování látky v jedné operaci.
Kód: XB3624001

PATKA NA VŠÍVÁNÍ GUMY

NÁŠ
TIP



Originální patka, speciálně upravená pro našívání ploché gumy do šíře 12 mm. Pomocí patky overlock v jednom kroku gumu našívá, napíná (řasí) a ořezává okraj materiálu.
Kód: XB3632001

PATKA PRO NAŠÍVÁNÍ PEREL



Originální patka, speciálně upravená pro našívání korálek (perel) na šňůrce. Maximální velikost perel - 5 mm.
Kód: X76670002

PATKA NABÍRACÍ - ŘASÍCÍ



Patka pro šití technikou řasení. Nastavením diferenciálního podávání a délky stehu ovlivníte hustotu řasení. Materiál lze řasit samostatně nebo v jednom kroku řasený materiál našívat na další vrstvu.
Kód: XB3626001

PŘÍDAVNÝ STOLEK PRO OVERLOCK 4234D



Rozšiřující stůl s úložným prostorem.
Kód: SERGERWT

PŘÍDAVNÝ STOLEK PRO OVERLOCKY 2104D, 1034DX, M343D



Stůl pro rozšíření pracovní plochy.
Kód: SERGERWT2

PATKA PRO NAŠÍVÁNÍ KORDŮ A PASPULEK



Patka pro přišívání paspulek - kedru mezi dva materiály. Ideální pro dekoraci, např. okrajů poštářů.
Kód: XB3630001

PŘIHRÁDKA NA ODŘEZKY PRO OVERLOCKY



Přihrádka bílá
Pro modely: 1034DX, M343D
Kód: XB2793001



Přihrádka modrá
Pro model: 2104D
Kód: XB1530001

ZAKLADAČE PRO COVERLOCKY BROTHER

ZAKLADAČ PRO ŠITÍ POUTEK



Zakladač umožňuje vytvořit ramínka nebo poutka na opasek o šíři 11 mm. Kód: XB2972001
Vhodný pro stroje: 2340CV, CV3440, CV3550

SET ZAKLADAČŮ PRO OSTRÉ A PODEHNUTÉ OBRUBY



Zakladač materiál podehne jednoduše nebo dvojitě a udrží šířku záložky při prošívání. Kód: XB2970001
Vhodný pro stroje: 2340CV, CV3440, CV3550

ZAKLADAČ PRO LEMOVÁNÍ ŠIKMÝM PROUŽKEM



Zakladač skládá 32 mm široký proužek na 8 mm vhodný pro elastické materiály, např. zapravení horního okraje trička. Kód: XB3388001
Vhodný pro stroje: CV3440, CV3550



Zakladač skládá 42 mm široký proužek na 12 mm vhodný pro elastické materiály, např. zapravení horního okraje trička. Kód: XB2974001
Vhodný pro stroj: 2340CV

SET ZAKLADAČŮ PRO NAŠÍVÁNÍ LEMOVEK 6 a 12 mm



Zakladač našívá hotové lemovky a pruženky o šíři 12 a 24 mm. Lemovka je po našití složená na polovinu. Kód: XB3387001
Vhodný pro stroje: CV3440, CV3550



Zakladač našívá hotové lemovky a pruženky o šíři 12 a 24 mm. Lemovka je po našití složená na polovinu. Kód: XB2973001
Vhodný pro stroj: 2340CV

ZAKLADAČ PRO NAŠÍVÁNÍ TKANIC A PROUŽKŮ



Zakladač našívá prýmky, pruženky, hotové lemovky v šíři 12 mm. Kód: XB2971001
Vhodný pro stroje: 2340CV, CV3440, CV3550

DVOJICE PATEK



Dvojice patek pro šití ozdobného vrchního švu o šířce 3 mm nebo 6 mm. Kód: XB2975001
Vhodné pro stroj: 2340CV

PŘÍSLUŠENSTVÍ

BOBBIN WORK - BWRK1



Pomocí této sady můžete vyšívat bavlnkou. Když ozdobné vzory svého stroje vyšijete bavlnkou, budou mnohem výraznější a hezčí.

SADA PRO QUILTOVÁNÍ/STOLEK WT*



Sada obsahuje:

- Přídavný stolek rozšiřující pracovní plochu
- Rámeček pro volné quiltování
- Otevřená quiltovací patka
- Vodítko
- Krácející patka s otevřenou špičkou
- 1/4 patchworková patka

Stolek WT9

Vhodný pro šicí stroje Brother řadu BN, BQ, RH, RL, HF, XQ, XN, XT

Sada QKM2/stolek WT15

Vhodné pro šicí stroje Brother: M380D, NV15, A16, A50, A65, A150

Sada QKF2/stolek WT12


Vhodné pro šicí stroje Brother: NV1040, NV1100, NV1300, NV2700

Sada QKF3/stolek WT14

Vhodné pro šicí stroje Brother: F400, F410, F420, F560, F580

*Rozšiřující stolek lze dokoupit i samostatně.

ŠITÍ V KRUIZÍCH - CIRC1



Sada určena k šití do kruhu, se kterou vytvoříte kruhy o velikosti 30 až 130 mm (děleno po 5 mm). Sadu lze použít k šití s různými patkami a libovolnými typy stehů.

KREJČOVSKÁ SADA - CTRK1



Sada pro rovné šití jemných materiálů. Obsahuje stehovou desku pro rovnosteh a sadu praktických patek pro šití oděvů.

TAŠKY PRO ŠICÍ STROJE / OVERLOCKY



Taška na šicí stroje.
41 cm (š), 28 cm (v), 20 cm (h)
Kód: ZHSMGREYBAG



Taška na větší šicí stroje
- kufr s kolečky.
55 cm (š), 38 cm (v), 28 cm (h)
Kód: ZCADXTOTEB2



Taška na overlocky.
42 cm (š), 31 cm (v), 30 cm (h)
Kód: ZOVERLOCKBAG1



Taška na větší overlocky (Airflow).
42 cm (š), 31 cm (v), 30 cm (h)
Kód: ZAIRFLOWBAG1